

## آموزش اندازه گیری ابعاد پنجره

یکی از حساس ترین و کلیدی ترین بخش های خدمات تولید و عرضه ی پرده، قسمت اندازه گیری است. تمام مراحل بعدی شامل تولید و نصب و در نهایت رضایت مشتری از کار نصب شده، منوط به اندازه گیری صحیح و اصولی است. این که پرده ی مورد نظر مشتری در داخل درگاه پنجره نصب می شود یا بیرون، میزان پوشیدگی پرده باید چه میزان باشد، و یا اینکه امکان نصب چه نوع پرده ای در محیط پنجره وجود دارد، تنها تعدادی از مواردی است که باید به هنگام اندازه گیری به دقت بررسی شوند.

در حالت کلی پرده ها را به دو صورت 1- توکار (داخل قاب پنجره) و 2- روکار (بیرون قاب پنجره) اندازه گیری و نصب می کنند که در زیر هر دو مدل اندازه گیری توضیح داده شده است.

### 1- نحوه اندازه گیری ابعاد پنجره جهت نصب پرده های زیبا و دابل شید:

#### الف) اندازه گیری ابعاد پنجره جهت نصب پرده در داخل قاب پنجره (توکار)

## اندازه عرض (پهنا) پرده برابر است با: کمترین اندازه عرض قاب پنجره

توضیح: جهت اندازه گیری عرض پرده؛ ابتدا عرض 3 نقطه بالا، میانی و پایین قاب پنجره را اندازه گرفته و سپس یک سانت از کمترین اندازه کسر نموده (جهت جابجایی بهتر پرده در داخل قاب پنجره) و آنرا به عنوان عرض پرده انتخاب می نمایید.

## اندازه ارتفاع (بلندی یا درازا) پرده برابر است با: بیشترین اندازه ارتفاع قاب پنجره

توضیح: جهت اندازه گیری ارتفاع پرده؛ ابتدا ارتفاع 3 نقطه راست، میانی و چپ قاب پنجره را اندازه گرفته و سپس بیشترین اندازه را به عنوان ارتفاع پرده انتخاب می نمایید.

توجه: اگر میخواهید پرده شما داخل قاب پنجره قرارگیرد؛ دقت لازم را نسبت به باز شو شیشه پنجره نمایید، زیرا ممکن است پرده مانع از باز شدن پنجره شود.

## ب) اندازه گیری ابعاد پنجره جهت نصب پرده در خارج قاب پنجره (روکار)

## اندازه عرض (پهنا) پرده برابر است با: اندازه عرض پنجره به اضافه اندازه دلخواه

توضیح: بهتر است عرض پرده از عرض پنجره حداقل به اندازه 10 سانتی متر بیشتر باشد.

## اندازه ارتفاع (بلندی یا درازا) پرده برابر است با: اندازه ارتفاع پنجره به اضافه اندازه دلخواه

توضیح: بهتر است ارتفاع پرده از ارتفاع پنجره حداقل به اندازه 10 سانتی متر بیشتر باشد.

### نکات مهم:

- در هنگام تولید پرده، جهت جابجایی مناسب پارچه در داخل ریل، اندازه پارچه پرده 3 سانتیمتر (از هر طرف 1.5 سانتیمتر) از اندازه ریل پرده کوچکتر در نظر گرفته می شود.

- حداکثر عرض قابل تولید برای پرده ها، بصورت تک پارچه ای 270 سانتیمتر می باشد، در صورتیکه عرض پنجره شما از این مقدار بیشتر است جهت دریافت راهنمایی در این مورد با کارشناسان فنی پيله تماس بگیرید.

همچنین اگر می خواهید پرده را بصورت چند تکه (با ریل مشترک) بر روی یک پنجره نصب کنید عملیات اندازه گیری را مطابق تصویر زیر انجام دهید:

همانطور که در تصویر هم نشان داده شده است، نباید هنگام اندازه گیری بین پرده های وسطی فاصله ای ایجاد شود و اندازه پرده دوم دقیقا باید بعد از انتهای پرده اول اندازه گیری شود.

همچنین اگر طبق تصویر زیر پنجره شامل درب هم باشد، عملیات اندازه گیری همانند روش قبلی می باشد و نباید بین پرده درب و پرده پنجره فاصله ای وجود داشته باشد و باید ارتفاع پرده درب از سمت بالا و پایین 10 سانتیمتر بیشتر از ارتفاع خود درب باشد.

## 2- نحوه اندازه گیری ابعاد پنجره جهت نصب پرده ورتیلاین (زبرا عمودی):

پرده های ورتیلاین (زبرا عمودی) نیز همانند پرده های زبرا و دابل شید به دو صورت سقفی و دیواری قابل نصب هستند .

نصب در داخل قاب پنجره:

چنانچه بخواهید پرده ورتیلاین را در داخل قاب پنجره نصب کنید، عرض داخل قاب پنجره (قسمت بالای پنجره) را اندازه بگیرید و 2 سانتیمتر بعنوان خلاصی پرده از اندازه بدست آمده کم کنید. جهت اندازه گیری ارتفاع پرده هم از طاق پنجره (محل که پرده نصب خواهد شد) تا کف قاب پنجره را بدون در نظر گرفتن خلاصی و به صورت فیکس اندازه گیری کرده و در آخر به دلیل جلوگیری از برخورد پارچه با کف و یا فرش، 2 الی 3 سانتیمتر از ارتفاع کم نمایید.

توجه داشته باشید که در این روش، نصب پرده بصورت سقفی خواهد بود و پرده به طاق قاب پنجره نصب خواهد شد.

**نصب در بیرون قاب پنجره:**

در صورت نصب پرده ورتیلاین بیرون قاب پنجره و بصورت دیواری نیز ابتدا عرض و ارتفاع قاب پنجره اندازه گیری شده سپس در صورت وجود فضای خالی از هر طرف 15 الی 20 سانت به ابعاد اصلی اضافه گردد .

در صورتیکه بخواهید عرض کل دیواری که پنجره در آن قرار دارد را پوشش دهید، عرض کل دیوار را اندازه گیری کرده و 2 الی 3 سانتیمتر از آن کم نموده و بعنوان عرض پرده اعلام فرمایید.

توجه داشته باشید که اگر در بالای پنجره، آرک (کناف) وجود داشته باشد پهنای آرک نباید کمتر از 20 سانتیمتر باشد. همچنین در پنجره های قدی که از سقف تا کف امتداد دارند، ارتفاع پرده از سقف تا کف اندازه گیری شود.

در صورت نصب پرده ورتیلاین به دیوار یا سقف اطمینان داشته باشید که ریل پرده حداقل 13 سانتیمتر از دیوار فاصله داشته باشد. این فاصله بخاطر چرخش 180 درجه ای این نوع پرده الزامی می باشد. لطفا در صورت نصب پرده بصورت دیواری پایه دیواری 13 سانتی را انتخاب فرمایید.

در عین حال به همین رگه بنظر گیرند که همواره در مطایف و بیادتی و زویریه آن اضافه A  
(B) انداز و بگیری کرد و تفاوتی توخا و بهلیت خود می کند و آیتیم های A  
رو جهت D  
نوع پوشش پنجره انتخاب نمایید. دقت داشته باشید در صورت انتخاب نوع D حتما به جهت جلوگیری از برخورد پارچه با کف  
و یا فرش 2 الی 3 سانتیمتر از ارتفاع کم نمایید.

لازم به ذکر می باشد که پرده های ورتیلاین در 3 نوع حالت بازشو تولید می گردند.

---

در صورتیکه سوال و یا مشکلی در مورد نحوه اندازه گیری ابعاد پنجره داشتید، با ما [تماس بگیرید](#).

---

شاخه: [راهنمای سایت](#)

لینک مطلب: [آموزش اندازه گیری ابعاد پنجره](#)